



J1 wird um die Vertikale gespiegelt genutzt, damit auf der Adapter-PCB die Pin-Lage der des Edge-Connectors des Mainboards entspricht ! Dementsprechend ist die auf der Adpater-PCB angegebene Pin-Nummerierung zu beachten, da diese NICHT der Standard-Nummerierung eines Wannensteckers entspricht !!!

-  H1 MountingHole
-  H2 MountingHole
-  H3 MountingHole
-  H4 MountingHole