Festlegung der Stereosignale auf die Signal-Pins

Eine dreipolige (TRS-)Klinkenbuchse überträgt ein Stereosignal über drei Kontakte: Die **Spitze (Tip)** leitet den linken Kanal, der **mittlere Ring (Ring)** den rechten Kanal und der **Schaft (Sleeve)** dient als gemeinsame Masse (Ground).
Belegung der Kontakte (3-polig / TRS)

- **Tip (Spitze):** Linker Kanal (L)
- **Ring (mittlerer Ring):** Rechter Kanal (R)
- **Sleeve (Schaft / Hülse):** Masse / GND (gemeinsamer Rückleiter)